DOCIEPLENIE OŚCIEŻA – PRZEKRÓJ POZIOMY



NINIEJSZY PRZYKŁAD DOTYCZY TAKŻE OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ
PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEGO KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ.

DOCIEPLENIE NAROŻA WKLĘSŁEGO



NINIEJSZY PRZYKŁAD DOTYCZY TAKŻE OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ
PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEGO KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ.

DOCIEPLENIE DOLNEJ KRAWĘDZI
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ



* *Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.*

NINIEJSZY PRZYKŁAD DOTYCZY TAKŻE OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEGO KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ.

DOCIEPLENIE NAROŻA WYPUKŁEGO



NINIEJSZY PRZYKŁAD DOTYCZY TAKŻE OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ
PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEGO KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ.

OBRÓBKA I DOCIEPLENIE PARAPETU



NINIEJSZY PRZYKŁAD DOTYCZY TAKŻE OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ
PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEGO KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ.

DOCIEPLENIE NADPROŻA OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO



NINIEJSZY PRZYKŁAD DOTYCZY TAKŻE OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ
PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEGO KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ.

DOCIEPLENIE DYLATACJI



NINIEJSZY PRZYKŁAD DOTYCZY TAKŻE OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ
PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEGO KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ.

DOCIEPLENIE ATTYKI



NINIEJSZY PRZYKŁAD DOTYCZY TAKŻE OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEGO KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ.